

Wie man die Batterie wechselt:

- Schubladenfach mit Hilfe des mitgelieferten Schlüssel aus dem Ball herausnehmen
- Batteriefach auf dem Sensor mit Hilfe des mitgelieferten Schlüssel öffnen
- Deckel öffnen
- Batterie wechseln (CR 2032)
- Deckel schliessen
- Sensor in das Schubladenfach
- Knopf drücken
- Und los geht's!!!

